

ANLEITUNG FÜR DIE UMSTELLUNG DES QR-CODE-SCANNER (KIOSK JHWS21L) AUF SERIELLEN MODUS

1. Schalten Sie den Kiosk bzw. den QR-Code Scanner ein.
2. Für das Umstellen auf den Seriellen-Modus scannen Sie den Barcode. Wenn der Scan erfolgreich war, ertönt ein positiver Quittungston.
3. Nach ein paar Sekunden sollte eine weitere Tonfolge ertönen. Der QR-Code Scanner wurde korrekt vom System erkannt und ist nun einsatzbereit.

USB-Serial-Mode



Anleitung auf
Youtube ansehen

